



# USO E MANUTENZIONE CILINDRI SERIE HSP - X8 - ST



## ISTRUZIONE DI USO, MANUTENZIONE E SMALTIMENTO

- Verificare che la confezione sia completamente integra, in particolare che le chiavi con la relativa carta di proprietà (security card) siano nella busta sigillata (per serie HSP e ST);
- Conservare la carta di proprietà in un luogo sicuro. In caso di smarrimento non verranno rilasciati duplicati della stessa, e si consiglia di sostituire immediatamente il cilindro per la vostra sicurezza (per serie HSP e ST);
- Durante l'installazione / utilizzo il cilindro non deve essere inserito forzatamente con alcun utensile e non deve sporgere più di 3 mm dal filo porta o placca di protezione;
- Per lubrificare il cilindro si consiglia di usare lubrificanti al silicone (tipo WD40);
- Per ogni richiesta di duplicati chiave rivolgersi esclusivamente ai rivenditori autorizzati MG presentando la carta di proprietà. Si raccomanda utilizzo di sole chiavi originali MG serrature;
- L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti ad uso improprio, installazione non corretta e/o uso di duplicati chiave non originali;
- Per il montaggio, si raccomanda l'utilizzo esclusivo della vite in dotazione;
- Non disperdere nell'ambiente il prodotto, i suoi accessori e tutti i componenti annessi. Non gettare nei normali rifiuti domestici, ma conferire ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità alla normativa vigente

## USE, MAINTENANCE AND DISPOSAL INSTRUCTIONS

- Make sure that the packaging is intact, in particular that the keys with the related security card are in their sealed plastic bag (only for HSP e ST);
- Keep the security card in a safe place. Please be informed that in case of loss it will not be possible to make a copy of the card, and we highly recommend you to replace immediately the cylinder for your own security (only for HSP e ST);
- During the installation process the cylinder shall not be forcedly inserted with any tool and it shall not be extended over 3 mm beyond the door line or protective plate;
- To lubricate the cylinder it is recommended to use a silicon-based lubricant (type WD40);
- To require a key duplicate please address exclusively authorized MG dealers presenting the security card, It is recommended to use only original keys MG serrature;
- MG Serrature shall not be held responsible for any issue resulting from improper usage, not correct installation as well as usage of not original key duplicates.
- For installation, we recommend the exclusive use of the supplied screw;
- Do not dump the product, its accessories and all related components. Do not dispose of with regular household waste, but give local public disposal systems in accordance with local regulations